

Hur man värmer på ett märke som har värmebaksida med ett vanligt strykjärn

1. Stäng av ångfunktionen
2. Använd EJ vanlig strykbräda. Ett värmetåligt underlag ska användas. Tex diskbänk, eller spishäll.
3. Sätt strykjärnet på BOMULL
4. Lägg ut en tunn bomulls t-shirt som underlag på det värmetåliga underlaget och lägg sedan dit plagget du ska värma fast märket på.
5. Fukta lätt stället där märket ska sitta. OBS dränk ej. Lägg sedan på märket med värmebaksidan nedåt
6. Lägg över en tunn t-shirt/alt återanvändningsbart bakplåtspapper
7. Lägg sedan över strykjärnet där märket sitter och pressa hårt i 20 sek. Tiden kan variera beroende på material. T.ex jeanstyng kan kräva 5 sek extra
- 8 Låt plagget kallna och gör sedan om samma procedur fast från andra hållet, dvs på avigsidan
- 9 Låt sedan plagget kallna

Notera: Tvättas i låg värme. Om märket mot förmodan skulle lossna lite, så kan ni upprepa stegen ovan.

**VIKTIGT.** Låt aldrig era barn försöka värma på märkena själva. Strykjärn är farliga och ska bara användas av vuxna alt vägledning av en vuxen